MP TAPET
we decorate your walls

H. C. Ørsteds Vej 56
1879 Frederiksberg C
Tlf. 35 35 85 05
www.mptapeter.dk
info@mptapeter.dk

www.instagram.com/mptapet
www.facebook.com/mptapet

# OPSÆTNINGSVEJLEDNING AF VLIES FOTOSTATER

Klister påføres væggen

Før opsætning, skal du have følgende værktøj: Malerulle, pensel, saks, spartel, hobbykniv, gummirulle /tapetbørste, vand og en tommestok.

For at opnå det bedste resultat, skal overfladen på væggen være glat, ren og fedtfri, renset for gammel tapet og uden huller og revner.

Før opsætningen lægges alle baner ud. Kontroller alle dele og samlinger for eventuelle fejl. Opsatte dele vil ikke blive erstattet.

Før du starter med at placere det første panel, anbefales det at tegne en lodret streg ved hjælp af et vaterpas eller en lodsnor.

Påfør klister på væggen ved hjælp af en malerulle og en pensel. Tip: Påfør klisteren 10-15 cm bredere end banen som opsættes, på den måde undgår man, at få klister på det tapet som allerede er sat op.

Vær omhyggelig med at sætte første del i lod, da den er bestemmende for det færdige resultat.

Tilskær til kant.
Fordele: Tør Non-woven/Smartpaper er meget lettere og mere præcis at skære til end vådt tapet.
Tip: Tilskæring af Non-woven/Smartpaper til loft og fodpaneler er nemmest ved brug af tapetlineal og hobbykniv. Sørg altid for at have en skarp klinge i kniven.

Tør straks overskydende lim af med en fugtig klud. Tørretiden bør være relativ lang, hvis det tørrer for hurtigt kan samlingerne gå fra hinanden, og der kan opstå revner i fotostaten. Undgå gennemtræk, og opsæt fotostaten i et rum der er ca. 20° C.

Fordele: Non-woven/Smartpaper som er opsat korrekt er meget let at fjerne, ved at "trække" den tørre Non-woven/Smartpaper af væggen. Væggen står tør og ubeskadiget, klar til ny tapet.

23-09-2016
C/1Uffe/Opsætningsvejledninger/Komar